

EDIFICIO JARAMILLO PINARGOTE

CUADRO DE CÁLCULO DE ÁREAS Y ALÍCUOTAS:

DEPARTAMENTO	ÁREA NETA M²	ALÍCUOTA	ÁREA DE TERRENO	ÁREA COMUN	ÁREA TOTAL
DEPARTAMENTO 101	24,74	0,0049	3,36	8,72	33,46
DEPARTAMENTO 102	19,86	0,0040	2,70	7,00	26,86
DEPARTAMENTO 103	26,68	0,0053	3,63	9,41	36,09
DEPARTAMENTO 104	22,54	0,0045	3,06	7,95	30,49
DEPARTAMENTO 105	31,27	0,0063	4,25	11,02	42,29
DEPARTAMENTO 106	26,30	0,0053	3,57	9,27	35,57
DEPARTAMENTO 107	26,90	0,0054	3,66	9,48	36,38
DEPARTAMENTO 108	28,11	0,0056	3,82	9,91	38,02
DEPARTAMENTO 109	64,79	0,0130	8,81	22,84	87,63
DEPARTAMENTO 110	26,57	0,0053	3,61	9,37	35,94
DEPARTAMENTO 111	16,15	0,0032	2,20	5,69	21,84
DEPARTAMENTO 112	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
DEPARTAMENTO 113	31,28	0,0063	4,25	11,03	42,31
DEPARTAMENTO 114	43,91	0,0088	5,97	15,48	59,39
DEPARTAMENTO 115	42,79	0,0086	5,82	15,09	57,88
DEPARTAMENTO 116	51,24	0,0102	6,97	18,07	69,31
DEPARTAMENTO 117	51,81	0,0104	7,04	18,27	70,08
DEPARTAMENTO 118	37,27	0,0075	5,07	13,14	50,41
DEPARTAMENTO 119	43,28	0,0087	5,88	15,26	58,54
DEPARTAMENTO 120	39,49	0,0079	5,37	13,92	53,41
DEPARTAMENTO 121	34,95	0,0070	4,75	12,32	47,27
DEPARTAMENTO 122	37,39	0,0075	5,08	13,18	50,57
DEPARTAMENTO 123	36,05	0,0072	4,90	12,71	48,76
DEPARTAMENTO 124	41,85	0,0084	5,69	14,75	56,60
DEPARTAMENTO 125	16,54	0,0033	2,25	5,83	22,37
DEPARTAMENTO 126	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
DEPARTAMENTO 127	31,28	0,0063	4,25	11,03	42,31
DEPARTAMENTO 128	43,91	0,0088	5,97	15,48	59,39
DEPARTAMENTO 129	42,79	0,0086	5,82	15,09	57,88
DEPARTAMENTO 130	51,24	0,0102	6,97	18,07	69,31
DEPARTAMENTO 131	51,81	0,0104	7,04	18,27	70,08
DEPARTAMENTO 132	37,27	0,0075	5,07	13,14	50,41
DEPARTAMENTO 133	43,28	0,0087	5,88	15,26	58,54
DEPARTAMENTO 134	39,49	0,0079	5,37	13,92	53,41
DEPARTAMENTO 135	34,95	0,0070	4,75	12,32	47,27
DEPARTAMENTO 136	37,39	0,0075	5,08	13,18	50,57
DEPARTAMENTO 137	36,05	0,0072	4,90	12,71	48,76
DEPARTAMENTO 138	41,85	0,0084	5,69	14,75	56,60
DEPARTAMENTO 139	16,54	0,0033	2,25	5,83	22,37
DEPARTAMENTO 140	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
DEPARTAMENTO 141	32,78	0,0066	4,46	11,56	44,34
DEPARTAMENTO 142	30,93	0,0062	4,20	10,90	41,83
DEPARTAMENTO 143	39,33	0,0079	5,35	13,87	53,20
DEPARTAMENTO 144	54,55	0,0109	7,41	19,23	73,78
DEPARTAMENTO 145	40,92	0,0082	5,56	14,43	55,35
DEPARTAMENTO 146	70,32	0,0141	9,56	24,79	95,11
DEPARTAMENTO 147	41,22	0,0082	5,60	14,53	55,75
DEPARTAMENTO 148	40,78	0,0082	5,54	14,38	55,16
DEPARTAMENTO 149	34,65	0,0069	4,71	12,22	46,87
DEPARTAMENTO 150	39,95	0,0080	5,43	14,08	54,03
DEPARTAMENTO 151	37,87	0,0076	5,15	13,35	51,22
DEPARTAMENTO 152	40,96	0,0082	5,57	14,44	55,40
DEPARTAMENTO 153	13,22	0,0026	1,80	4,66	17,88

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

LOCAL O CONSULTORIO	AREA NETA M²	ALICUOTA	AREA DE TERRENO	AREA COMUN	AREA TOTAL
0501	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
0502	32,78	0,0066	4,46	11,56	44,34
0503	30,93	0,0062	4,20	10,90	41,83
0504	39,33	0,0079	5,35	13,87	53,20
0505	54,55	0,0109	7,41	19,23	73,78
0506	40,92	0,0082	5,56	14,43	55,35
0507	70,32	0,0141	9,56	24,79	95,11
0508	41,32	0,0083	5,62	14,57	55,89
0509	40,78	0,0082	5,54	14,38	55,16
0510	34,65	0,0069	4,71	12,22	46,87
0511	39,95	0,0080	5,43	14,08	54,03
0512	37,87	0,0076	5,15	13,35	51,22
0513	40,96	0,0082	5,57	14,44	55,40
	13,22	0,0026	1,80	4,66	17,88
0601	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
0602	32,78	0,0066	4,46	11,56	44,34
0603	30,93	0,0062	4,20	10,90	41,83
0604	39,33	0,0079	5,35	13,87	53,20
0605	54,55	0,0109	7,41	19,23	73,78
0606	40,92	0,0082	5,56	14,43	55,35
0607	70,32	0,0141	9,56	24,79	95,11
0608	41,32	0,0083	5,62	14,57	55,89
0609	40,78	0,0082	5,54	14,38	55,16
0610	34,65	0,0069	4,71	12,22	46,87
0611	39,95	0,0080	5,43	14,08	54,03
0612	37,87	0,0076	5,15	13,35	51,22
0613	40,96	0,0082	5,57	14,44	55,40
	13,22	0,0026	1,79	4,66	17,88
0701	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
0702	32,78	0,0066	4,46	11,56	44,34
0703	30,93	0,0062	4,20	10,90	41,83
0704	39,33	0,0079	5,35	13,87	53,20
0705	54,55	0,0109	7,41	19,23	73,78
0706	40,92	0,0082	5,56	14,43	55,35
0707	70,32	0,0141	9,56	24,79	95,11
0708	41,32	0,0083	5,62	14,57	55,89
0709	40,78	0,0082	5,54	14,38	55,16
0710	34,65	0,0069	4,71	12,22	46,87
0711	39,95	0,0080	5,43	14,08	54,03
0712	37,87	0,0076	5,15	13,35	51,22
0713	40,96	0,0082	5,57	14,44	55,40
	13,22	0,0026	1,79	4,66	17,88
0801	38,70	0,0077	5,26	13,64	52,34
0802	32,78	0,0066	4,46	11,56	44,34
0803	30,93	0,0062	4,20	10,90	41,83
0804	39,33	0,0079	5,35	13,87	53,20
0805	54,55	0,0109	7,41	19,23	73,78
0806	40,92	0,0082	5,56	14,43	55,35
0807	70,32	0,0141	9,56	24,79	95,11
0808	41,32	0,0083	5,62	14,57	55,89
0809	40,78	0,0082	5,54	14,38	55,16
0810	34,65	0,0069	4,71	12,22	46,87
0811	39,95	0,0080	5,43	14,08	54,03
0812	37,87	0,0076	5,15	13,35	51,22

